車載用地上デジタルチューナー

DTF-7500S

機能追加のお知らせ

このたびはトライウイン車載用地上デジタルチューナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機には、お客様により便利にご使用いただくため、以下の機能を追加しました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
ボタンの位置については、取扱説明書の 10 ページをご覧ください。

他の中継局を探す

車の移動などによって視聴中のチャンネルの受信状態が悪くなったときに、他の中継局を検索することができます。

[スキャン] を 3 秒以上押す

お知らせ

- **[戻る]** を押すと、中継局サーチは解除されます。
- 受信感度が落ちて 1 分以上受信ができないときに、自動で他の中継局を探すように設定することもできます。（☞下記）

自動中継局サーチ

受信中のチャンネルの受信感度が落ちて 1 分以上受信ができなかったときに、自動で別の中継局を探すか探さないかの設定を行います。

1. **[メニュー]** を押す
2. **[◀]/[▶]** を押して**機器設定**を選ぶ



3. **[▲]/[▼]** を押して**自動中継局サーチ**を選び、**[決定]** を押す



4. **[▲]/[▼]** を押して**する**か**しない**を選び、**[決定]** を押す



する：
受信中のチャンネルの受信感度が落ちたときに、自動で別の中継局を探します。

しない：
自動中継局サーチを行いません。

5. **[メニュー]** を押して設定を終了する

お知らせ

- **[戻る]** を押すと、中継局サーチは解除されます。